

Transmitir vídeo desde aplicaciones compatibles con Chromecast a tu televisor

La transmisión al televisor es una forma sencilla de disfrutar de tus aplicaciones favoritas optimizadas para la gran pantalla. Incluso puedes utilizar tu dispositivo móvil o tableta como mando a distancia y controlar todo, desde la reproducción hasta el volumen.

Antes de empezar a transmitir

1. Conecta tu dispositivo móvil, tableta o PC a una red WiFi.
2. El dispositivo móvil, la tableta o el PC que utilices para transmitir debe estar en la misma red WiFi que tu Chromecast o televisor con Chromecast incorporado.
3. Debes tener la última versión de la aplicación habilitada para Chromecast. Siempre puedes comprobar que tienes la última versión visitando Google Play Store o Apple App Store y comprobando si hay actualizaciones de la aplicación.

Transmitir desde aplicaciones compatibles con Chromecast al televisor

1. Asegúrate de que el dispositivo móvil, la tableta o el PC que utilizas para transmitir está en la misma red WiFi que tu Chromecast o televisor con Chromecast integrado.
2. Abre una aplicación habilitada para Chromecast.
3. Toca el botón Transmitir (Cast). Nota: El botón Transmitir (Cast) no se encuentra en el mismo lugar en todas las aplicaciones habilitadas para Chromecast.
4. Toca el dispositivo al que deseas transmitir.
5. Cuando estés conectado, el botón Transmitir (Cast) cambiará de color para indicarte que estás conectado.
6. Ahora puedes transmitir vídeos, películas y programas de televisión directamente a tu televisor.
7. Para detener la transmisión, toca el botón de Transmitir (Cast) y luego Desconectar.

¿Qué versiones son compatibles?

Actualmente soportamos la transmisión desde dispositivos Android a Chromecasts de primera y segunda generación. Ahora también somos compatibles con el Chromecast Ultra.

